

KÄYTTÖOHJE ASUKKAALLE

F-SUODATTIMEN VAIHTO-OHJE

Poista vanha suodatin kanavasta. **Huom! Suodatinta ei voi pestä.**
Aseta uusi suodatin kanavaan **vihreä** osa huoneistoon päin.
Suodatin on vaihdettava vähintään kerran vuodessa.

VELCO VENTTIILIN KÄYTTÖOHJE

VELCO venttiilissä on herkkä omavarainen vahatermostaatti, joka säätelee automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan. Venttiili toimitetaan perussäädettynä.

Tällöin venttiililautanen vetäytyy täysin kiinni kun on kylmempää kuin -5 °C ja on täysin auki kun on lämpimämpää kuin $+10\text{ °C}$. Perussäätöasento on osoitettu venttiililautasta kierretessä ns. naksahdusasennolla.

Säädä lautasta naksahdusasennosta vähintään puoli kierrosta vasemmalle. Tällöin venttiililautanen ei sulkeudu kokonaan alle -5 °C pakkasella vaan jää 2 mm auki. Säättäminen on tärkeää, jotta ilmanvaihto toimii jatkuvasti. Huomioi, että venttiilin lautanen voi olla aluksi jäykkä.

Venttiililautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi rakennuksissa, joissa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa, on suositeltavaa säätää venttiililautasta naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle. Tällöin lautanen jää 4 mm auki kun on kylmempää kuin -5 °C .

Lisätietoja venttiilistä www.terveysilma.fi.

Jos suodatinvaihdossa ilmenee ongelmia, ottakaa ystävällisesti yhteyttä huoltoyhtiöönne.