

## KARMIVENTTIILIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Biobe venttiilissä on säätömekanismi, joka mahdollistaa sulkemisen lisäksi myös puolittaisen avauksen. Venttiili tulisi pitää vähintään puoliavoimena, jotta raittiin ilman saanti huoneistoon turvataan

Venttiili ja suodatinyksikkö irrotetaan avaamalla ruuvit, joilla ne on kiinnitetty karmiin.

Ilmakanava imuroidaan ja osat asennetaan takaisin paikoilleen.

Lisätietoja venttiilistä [www.biobe.fi](http://www.biobe.fi)

Jos suodatinvaihdossa ilmenee ongelmia, ottakaa ystävällisesti yhteyttä huoltoyhtiöönne.